ご購入前に

- ■靴・靴外サイズは目安です。靴の形状・材質によって は、着用できない場合があります。
- ■本品と靴がフィットしない場合、使用中に滑る可能 性があります。サイズをよく確認してご購入下さい。

<対応サイズ目安>

靴サイズ(cm)

約21.5~22.5 靴外サイズ(cm)

約23.5~25.5



フロントファスナー式で簡単脱着

滑り防止+反射の安全設計



使用方法

靴を履いたまま着用し、ファスナーを閉めて使用して下さい。 ※履き口がゆるい場合は、ゴムひもを調整して下さい。

※チェーン等の機械部分に巻き 込まれない様に、余ったゴム ひもは短くまとめて下さい。

ストッパー固定方法





永くご使用いただくための注意点

早期破損の原因になりますので、歩行の際には本品靴底 以外が地面に触れないよう注意して下さい。



かかとをビッタリ合わせる

\こんな時/

雨天や突然の雨

●自転車・バイク

● 诵勤・诵学時

洗車時 DIY

雪の日 災害時

アウトドア・キャンプ ●レジャー・旅行 - スポーツ観戦