

ご購入前に

- 靴・靴外サイズは目安です。靴の形状・材質によっては、着用できない場合があります。
- 本品と靴がフィットしない場合、使用中に滑る可能性あります。サイズをよく確認してご購入下さい。

<対応サイズ目安>

靴サイズ (cm)
約25.0~28.0
靴外サイズ (cm)
約28.0~31.0



サイドファスナー式で簡単脱着



簡単に脱着できるサイドファスナー式。さらに、ファスナー部からの浸水を防止するフラップ付き。

防水性の高い
PVC製

滑り防止+反射の安全設計



反射シート付きで夜間も安全。また、靴底の凹凸加工により、雨や雪道も滑りにくく、歩行しやすい。

使用方法


靴を履いたまま着用し、ファスナーを閉めて使用して下さい。
※履き口がゆるい場合は、ゴムひもを調整して下さい。

※チェーン等の機械部分に巻き込まれない様に、余ったゴムひもは短くまとめて下さい。



永くご使用いただくための注意点

早期破損の原因になりますので、歩行の際には本品靴底以外が地面に触れないよう注意して下さい。



こんな時/
あると便利!

用途

- 雨天や突然の雨
- 自転車・バイク
- 通勤・通学時
- 洗車時
- 雪の日
- ギブスの保護
- レジャー・旅行
- スポーツ観戦
- DIY
- 災害時