

126.0 mm
126.0 mm

190.0 mm



ポイント
集めて
景品ゲット

詳しくはHPまで



株式会社プロスタッフ

愛知県一宮市丹羽大森25-1

【商品お問い合わせ先】 0586-52-5070

<https://prostaff-jp.com/>



MonSter
GRAB POLISH

モンスタースタッフポリッシュ

18V コードレスポリッシャー

販売名 モンスター グラブポリッシュ 品番 **P219**


取 扱 説 明 書


この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。
正しく安全にお使いいただく為に、この取扱説明書をよくお読みの上、指示に従って正しく使用して下さい。
※本品使用中は取扱説明書を無くさずに、いつでも見られる所に大切に保管して下さい。

**ボディのキズ取り・磨き・鏡面仕上げに
いつでもどこでも快適・超速で作業完了!**


- コードレスタイプだから、場所を選ばず車全体を思いのままに磨ける!
- パワフルな 18V! 高回転でプロ級の仕上がりを実現!
- 8段階の速度調整! 用途や施工面に合わせた最適な研磨が可能!
- ダブルアクション回転+遠心揺動でキズ取り〜ツヤ出しまでワイドレンジ (多用途)に対応!

各部の名称・付属品






マイクロファイバークロス



ハードスポンジバフ (青)



ソフトスポンジバフ (赤)

Li-ion
18V
仕様

バッテリーは付属していません。推奨バッテリーを別途お買い求め下さい。

推奨バッテリー：Makita (マキタ) 18V リチウムイオンタイプバッテリー

コードレス電動工具の安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「コードレス電動工具の安全上のご注意」を必ず守って下さい。
- ご使用前に、この「コードレス電動工具の安全上のご注意」をすべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用して下さい。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管して下さい。

⚠ 警 告

1. ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読み下さい。
2. 作業場は、いつもきれいに保って下さい。
・ちらかった場所は、事故の原因となります。
3. 作業場の周囲状況も考慮して下さい。
・雨中で使用したり、湿った、またはぬれた場所で使用しないで下さい。感電や発煙の恐れがあります。
・作業場は十分に明るくして下さい。暗い場所での作業は事故の恐れがあります。
・可燃性の液体やガスのある所で使用しないで下さい。爆発や火災の恐れがあります。
4. 感電に注意して下さい。
・ぬれた手で本体に触れないで下さい。感電の恐れがあります。
5. 子供を近づけないで下さい。
・作業者以外、コードレス電動工具に触れさせないで下さい。
・作業者以外、作業場へ近づけないで下さい。
6. 使用しない場合は、きちんと保管して下さい。
・乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または錠のかかる所に保管して下さい。事故の恐れがあります。
7. 無理して使用しないで下さい。
・安全に能率よく作業するために、コードレス電動工具の能力に合った速さで作業して下さい。
8. 作業に合ったコードレス電動工具を使用して下さい。
・小型のコードレス電動工具は、大型のコードレス電動工具で行なう作業には使用しないで下さい。
・指定された用途以外に使用しないで下さい。
9. 作業に適した服装で使用して下さい。
・だぶだぶの衣服やネックレス等の装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがありますので着用しないで下さい。
・屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をお勧めします。
・長い髪は、帽子やヘアカバー等で覆って下さい。
10. 保護めがねを着用して下さい。
・作業時は保護めがねを着用して下さい。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用して下さい。

保 証 書

品 名	モンスター グラブポリッシュ 本体		
保証期間	お買い上げ日より1年	お買上げ日	年 月 日
お 客 様	お名前		
	住所 〒		
	TEL () -		
販 売 店	店名・住所・TEL		

株式会社プロスタッフ

愛知県一宮市丹羽大森25-1
【商品お問い合わせ先】 0586-52-5070

■販売店様へのお願い
お買い上げ日及び貴店の店名、住所、電話番号を必ず記入捺印(スタンプ印の場合は不要)した上でお客様にお渡し下さい。

無料保証規定

1. お客様の正常な使用状態のもとで保証期間内に故障した場合は、恐れ入りますがお買い上げ販売店に本品と本保証書をお持ち頂くか、弊社までご連絡下さい。
通販でお買い上げの際は、本体・本保証書・販売証明書をご準備の上、弊社までご連絡下さい。
2. 次の場合は保証期間内でも対象外となります。
 - ①本保証書のご提示がない場合。
 - ②本保証書にお買い上げ販売店名・捺印・お買い上げ日等の記載がない場合。
 - ③お客様による輸送、移転時の事故により故障・破損した場合。
 - ④お客様のお取り扱いが適正でないために生じた故障・破損の場合。
 - ⑤火災・天災等が原因で故障・破損した場合。
 - ⑥分解・改造等による故障・破損の場合。
 - ⑦国外での使用によって生じた故障・破損の場合。
 - ⑧本製品の取扱説明書に記載された使用方法及び注意事項に反する取り扱いにより生じた故障・破損の場合。

※注意

- 保証書の再発行はいたしかねます。記載事項をご確認のうえ本取扱説明書から切り離さずに大切に保管して下さい。
 - 保証書記載欄に販売店名・お買い上げ店名等の所定事項が記入されていないものは無効となります。もし、記入がない場合は販売店にお申し出下さい。
 - 本保証書は本品が日本国内で使用される場合に限り有効です。
 - パッド、パフ等は消耗品のため上記保証に含まれません。
- This warranty is valid only for service in Japan.

MEMO

⚠ 警 告

1 1.防音保護具を着用して下さい。

・騒音の大きい作業では、耳栓、イヤマフなどの防音保護具を着用して下さい。

1 2.乱暴に扱わないで下さい。

・本品を熱、油、薬品、角のある所に近づけないで下さい。

・落したり、何らかの損傷を受けた本品やバッテリーは使用しないで下さい。感電や短絡(ショート)して発火する恐れがあります。

1 3.加工する物をしっかりと固定して下さい。

1 4.無理な姿勢で作業をしないで下さい。

・常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにして下さい。

1 5.コードレス電動工具は、注意深く手入れをして下さい。

・バフ類の付属品の付け替えは、取扱説明書に従って下さい。

・本品は常に乾かして綺麗な状態に保ち、ワックスや油、グリース類がつかないようにして下さい。

1 6.次の場合は、コードレス電動工具のスイッチを切り、バッテリーを本体から抜いて下さい。

・使用しない場合。

・バフなどの付属品を交換、セットする場合。

・その他危険が予想される場合。

1 7.不意な始動は避けて下さい。

・スイッチに指を掛けて運ばないで下さい。

・バッテリーを本体に差し込む前に、スイッチに手が触れていないことを確認して下さい。

1 8.油断せずに十分注意して作業を行なって下さい。

・コードレス電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業して下さい。

・体調が優れない時や疲れている場合には使用しないで下さい。

1 9.損傷した部品がないか点検して下さい。

・使用前に、本体やその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認して下さい。

・可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響を及ぼすすべての箇所に異常がないか確認して下さい。

2 0.正しい付属品を使用して下さい。

・本取扱説明書に記載されている付属品以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないで下さい。

2 1.本製品を分解・改造しないで下さい。

ポリッシャー安全上のご注意

- 先にコードレス電動工具として共通の注意事項を述べましたが、ポリッシャーとして、次に述べる注意事項を守って下さい。

⚠ 警 告

- 1.使用するバッテリーは、銘板に表示してある電圧のものを使用して下さい。
・表示を超える電圧のものを使用すると、回転が異常に高速となりけがの原因となります。
- 2.使用中は、本体を確実に保持して下さい。
・確実に保持していないと、けがの原因となります。
- 3.使用中は、回転部や研削粉などの排出物に手や顔などを近づけないで下さい。
・けがの原因となります。
- 4.パッドにヒビ、割れなどの異常がないことを確認してから使用して下さい。
・異常があると、けがの原因となります。
- 5.使用中、本体の調子が悪かったり、異常音が出たときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店、または弊社にご相談下さい。
・そのまま使用していると、けがの原因となります。
- 6.誤って落としたり、ぶつけたときは、本品などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検して下さい。
・破損や亀裂、変形があると、けがの原因となります。
- 7.本体とバッテリーの接続部分に無理な力をかけないで下さい。
ご使用の際に、本体とバッテリーの接続部分や、バッテリー自体を持って使用すると破損の原因となりますので、必ず本体の各グリップ部を持って使用して下さい。

その他の安全上のご注意

- さらに、本品使用時の注意事項を守って下さい。

⚠ 警 告

- 1.風の強い日、ホコリの多い場所、不安定な足場では使用しないで下さい。
- 2.本品は防水仕様ではありません。故障の原因となりますので、本品を水等で濡らしたり浸けたりしないで下さい。万一、水がかかった場合は速やかに使用を中断し、完全に水分が乾くまで使用しないで下さい。
- 3.ぬれた手で、本品に触れないで下さい。感電や故障の原因となります。
- 4.本体が発熱する、煙が出る、異臭がする、異音が出るなどの症状が見られる場合は、本体からバッテリーを外してお買い上げの販売店、又は弊社までご連絡下さい。

仕 様

対応電圧	DC18V	本体重量 ※電池・パフ含まず	約1130g
連続使用時間	約30分※1	付 属 品	●マイクロファイバークロス×1枚 ●ハードスポンジパフ×1枚 ●ソフトスポンジパフ×1枚
無負荷回転数	2800～5500/分		
パッド直径	Φ120mm (約5inch)		

※1. 使用状況により異なります。 ※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合があります。



モンスターシリーズ商品紹介

ガンコな油分汚れを除去！同時に艶と撥水効果(プライマーコート)

液体コンパウンド

ポリッシャー施工
にも使えます

微粒子パウダー&コーティング保護成分

品 名：モンスター リバイブ
品 番：S225
対 応 色：全塗装色対応
内 容 量：200ml
マイクロ微粒子パウダー配合



ポリッシャー後におすすめ！驚異の煌めく艶と撥水を両立したコーティング

スプレー コーティング剤

艶・撥水・滑り・施工 全てがモンスター級！

品 名：モンスター ドレスアップコーティング 500
品 番：S217
対 応 色：全塗装色対応
内 容 量：500ml
UV吸収剤配合



モンスターブランドの詳しい情報はQRコードからGO！

モンスター
ブランドサイト



モンスター
各商品情報



プロスタッフ
ホームページ



3

作業中断・終了時は、電源スイッチを **OFF** にして下さい。



4

ボディ面に残った液剤をタオル等で拭きとって下さい。



6

使用後は電源スイッチを **OFF** にし、バッテリーを外してから保管して下さい。
※バフは洗って乾燥させてから保管して下さい。詳しくは、下記の「お手入れ」をご覧ください。



お手入れ・保管方法・廃棄方法

- 本体の外装・パッドの汚れは、水で濡らして硬く絞った布で拭いて乾かし、箱に戻して保管して下さい。
- バフの汚れは中性洗剤もしくは石ケンで洗い、陰干しし、乾かしてから保管して下さい。
- ※変形・変色の恐れがありますので薬剤(シンナー・ベンジン・アルコール・漂白剤・柔軟剤・カビ除去剤・酸・アルカリ性・オレンジ系の洗剤クリーナー)は使用しないで下さい。
- ※必ずパッドからバフを外した状態で保管して下さい。
- ※直射日光が当たる所や高温・多湿な場所を避け、水で濡れないように保管して下さい。
- ※車内・トランク内で保管しないで下さい。
- 廃棄の際は法令および各自治体の定めに従って適切に処分して下さい。

使用されるバッテリーのご注意

- バッテリーはお買い求めの製品に付属の取扱説明書をよく確認し、本製品との適合性をよく確認してからご使用下さい。(推奨バッテリー:Makita(マキタ) 18Vリチウムイオンタイプバッテリー)

⚠ 使用上の注意

- 本品を用途以外に使用しないで下さい。
- 再塗装車・劣化した塗装面には使用しないで下さい。
- バフ面以外が、使用箇所等に触れないように注意して下さい。
- 使用前に、使用箇所・パッド面・バフ等に土砂等のゴミが付いていないことを確認して下さい。キズの原因となります。
- 本体とパッドは、一体構造ですので分解しないで下さい。
- はじめてバフを使用する際、糸くずが出る場合があります。
- 本体やバフを、地面等に置かないで下さい。そのまま使用するとキズの原因となります。
- バフ・パッド類は消耗品です。使用し続けることによって、素材が磨耗、劣化します。また、保管状況によっては早く劣化する場合があります。劣化した場合は使用しないで下さい。
- 火気に近づけないで下さい。変形や燃焼する恐れがあります。

用 途

- 本品は自動車塗装面の磨き・仕上げ作業を行うものです。

本書(取扱説明書)に記載した警告・注意・指示・内容に反して使用し、使用箇所にキズ・破損等が生じた場合や本品が故障した場合、弊社は一切責任を負いかねます。

ご使用前に ※必ず本取扱説明書をよく読んでからご使用下さい。

1

カーシャンプー等でよく洗車し、泥や砂等の汚れを充分洗い流し、タオル等で水滴をよく拭き取り乾燥させて下さい。

※汚れが付いた状態で使用した場合、キズを付ける恐れがあります。



2

本体を準備する



※バッテリーはこの段階では取り付けないで下さい。

3

パッドのマジック面に、バフを正しく装着して下さい。

必ずバフがパッドの中心にくるように取付けて下さい。



3種類のバフ付属

- マイクロファイババフ
- ハードスポンジバフ
- ソフトスポンジバフ

おすすめの
使用例

- 1.【初期研磨】……マイクロファイババフ
- 2.【中間研磨(くすみ・細かいキズ取り)】……ハードスポンジバフ(青)
- 3.【仕上げ磨き】……ソフトスポンジバフ(赤)

4

バッテリーを
本体にセット



5

電源を「ON」にし作動することを確認

※使用開始から約5分経過後に一度電源を「OFF」にし、本体に異常が無いかをご確認下さい。

デジタル表示
パネル



<バッテリー残量表示>
バッテリーの目安残量が3段階で確認できます。

<1～8段変速表示>
デジタル数字で変速値が確認できます。

<ワンボタンシステム>

- ON/OFF動作……2秒以上長押しで切替わります。
- 1～8段変速……1回押すごとに速度が切替わります。

使用方法

※本体やバッテリーに、水がかからないようにして下さい。

※必ず本取扱説明書をよく読み、各パネル(ボンネット・ドア等)ごとに作業して下さい。

1

磨き上げ用の液を準備し、量を調整しながらバフ面に液を付けて下さい。

※使用する薬剤の取扱説明書を良く読んで理解し、使用量を調整しながらご使用下さい。



2

ポリッシャーを軽くボディに置き、ヘッドグリップ部とセンターグリップ部を写真のように握って下さい。電源スイッチを「ON」にし、作動させて下さい。

※絶対にボディに置く前に、電源スイッチをONにしないで下さい。衣服や周囲の物に液剤が飛び散る場合があります。



※使用時に本体各部が振動する場合がありますが、使用上問題はありません。

<作業時の注意>

注1

連続30分以上使用しないで下さい。

連続で20分～30分使用したら作業を中断し、30分以上モーターを休めて下さい。本品の故障・火災の原因となります。

ポリッシャーを移動させながら使用して下さい。

一箇所に集中して作業すると、バフや研磨剤により使用箇所へのキズ(白くもる)・へこみの原因となります。特に、濃色車塗装面、曲面、端部等には充分注意して下さい。

注3

ポリッシャーを強く押し当てないで下さい。

力を入れずに、ポリッシャーを軽く支える程度で使用して下さい。

「強く押し当てる」事で下記の原因となります。

○キズ(白くもる)・へこみの原因

バフや研磨剤の当たりが強くなり、使用箇所へのキズやへこみが生じます。

○本品故障・火災の原因

モーターへの負荷が過剰にかかり熱による故障や火災となります。

○作業効率低下の原因

作業の
ポイント

力の入れすぎに注意

ヘッドグリップ部とセンターグリップ部を両手でしっかり持ち、支える感覚がポイント



電池が減ると、保護機能が働き動作が止まります。